

Obkladové panely a lišty ABITIBI & ABITIBI Plus

Dostávají se Vám do rukou obkladové panely a lišty ABITIBI a ABITIBI Plus, které jsou k dispozici v rozsáhlé nabídce dekorů s povrchovou úpravou dřeva, cihly, kamene a obkladaček. Součástí sortimentu ABITIBI jsou také lišty v celkem třech barvách, dále plastové zakončovací lišty a speciální lepidla NOVEX 100 a NOVEX 101.

- Při nákupu panelů pečlivě zkontrolujte, zda je u všech panelů stejný barevný odstín.
- K úpravě panelů používejte přímočaré nebo kruhové pilky s jemnými zoubky.
- Používejte čisticí prostředky v tekutém stavu, neobsahující žádné hrubé částice, aby nedošlo k porušení povrchu desky.
- Při montáži se řiďte instalačním návodem.
- Panely jsou určeny pouze k vnitřnímu použití.

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE SI ŘÁDNĚ PROSTUDUJTE INSTALAČNÍ NÁVOD. PŘI JEHO NEDODRŽENÍ ZANIKÁ NÁROK NA REKLAMACI! PŘI PRÁCI NEKURŤTE, NEPOUŽÍVEJTE LEPIDLO V BLÍZKOSTI OTEVŘENÉHO OHNĚ A ZAJISTĚTE DOSTATEČNÝ PŘÍSUM ČERSTVÉHO VZDUCHU

INSTALAČNÍ NÁVOD

Dříve než začnete s instalací, zkontrolujte, zda mají všechny panely stejný barevný odstín

Pracovní pomůcky: pracovní stůl, vodováha, jemná pila s drobnými zoubky, vrtačka, tlaková pistole na těsnící hmoty, vroubkovaná stěrka.

Materiál: dostatečný počet panelů ABITIBI nebo ABITIBI Plus, lepidlo NOVEX 100 kartuše 310 ml (2 – 4 kartuše na jeden panel), prvotřídní silikonový tmel pro sanitární účely, lišty ABITIBI & ABITIBI Plus (doporučujeme především do sprchových koutů a van)

Spotřeba lepidel:

Panely - 2 a více kartuší NOVEX 100 na 1 panel (imitace cihla, kámen, dřevo) do běžného vnitřního prostředí.
- 3 a více kartuší NOVEX 100 na 1 panel (obkladačka) do vlhkého prostředí
Lišty - 1 kartuše NOVEX 101 6 mm proužek lepidla cca 9,75 m 2 kartuše NOVEX 101 6 mm proužek lepidla cca 27 m

Příprava: panely se musí přizpůsobit prostředí, ve které budou instalovány. Do místnosti je proto přineste 24 hodin před započatím práce. Rozstavte panely po jednom podél stěn tak, aby obě strany byly volně přístupné vzduchu. V místech s větší vlhkostí, v suterénech nebo nevytápěných prostorách je třeba před obložením panely pro přizpůsobení ponechat v těchto místnostech 48 hodin.

I. Instalace panelů ABITIBI & ABITIBI Plus s povrchovou úpravou dřeva, cihel a kamenů

Panely s dekorem dřeva, kamene a cihly nejsou vhodné na místa, kde dochází k přímému styku s vodou!

Příprava zdi: povrch zdi musí být pevný, hladký, čistý a suchý. Odstraňte tapety, staré barvy a malby, nebo poničené omítky, malé kazy opravte a místa s velkými kazy odstraňte. Při instalování na nové zdivo počkejte, až důkladně proschne.

Upevnění desky: Panely ABITIBI a ABITIBI Plus přednostně doporučujeme instalovat za pomoci lepení, desky však můžete upevnit i za pomoci roštu a hřebíků.

Umístění prvního panelu: správné umístění prvního panelu je klíčem k úspěšnému zvládnutí celé obkladové práce. Postupujte přesně podle těchto instrukcí:

- a) vždy začněte v rohu
- b) řezejte, označujte a upravujte pouze vnitřní hranu, vnější hrana musí zůstat svíslá
- c) dodržujte dostatečné mezery
- d) pokud je třeba, použijte lišty ABITIBI

Lepení: použijte výhradně lepidlo NOVEX 100 v kartuši 310 ml. Lepidlo nanášejte na panel v dostatečném množství a nechte krátce zavadnout (cca 4 min.). Poté panel přiložte a pečlivě přitiskněte ke zdi.

Obložení: v případě silně poškozené nebo nerovné zdi, umístěte na zeď podložné lišty. Na místech, která si to vyžadují, odstraňte nerovnosti, aby konečným výsledkem byl absolutně rovný povrch. Desky můžete připevnit pomocí hřebíků a lepidla. Parotěsná zábrana je nezbytná jen v případě, že instalujete obložení na zdivo nebo do suterénních místností přibíjením na dřevěný rošt, kde fólie visí volně ve vytvořené mezeře. Jestliže je omítka nebo zdivo mokré, počkejte, dokud důkladně neproschne.

Údržba: k čištění stačí použít vlhký hadřík, mýdlo a voda.

II. Instalace panelů ABITIBI & ABITIBI Plus s povrchovou úpravou obkladaček na místa, kde nedochází k přímému styku s vodou

Příprava zdi: povrch zdi musí být pevný, hladký, čistý a suchý. Odstraňte tapety, staré barvy a malby, nebo poničené omítky, malé kazy opravte a místa s velkými kazy odstraňte. Při instalování na nové zdivo počkejte, až důkladně proschne. Ideálními povrchy jsou sádrokartonové desky, překližky a azbestocementové desky.

Upevnění desky:

Lepení: použijte výhradně lepidlo NOVEX 100 v kartuši 310 ml. Položte panel lícem dolů - chraňte přitom jeho povrchovou úpravu. Lepidlo nanášejte v pravidelném hustém vlnovci ze strany na stranu na zadní stěnu panelu, rozetřete důkladně stěrkou do všech krajů a rohů desky, nenechte zaschnout. Ve chvíli, kdy lepidlo lehce zavadne, umístěte desku na zeď a pevně ji přitiskněte. Pracujte od středu ke krajům. Výsledkem musí být dokonalé přilnutí desky celou plochou. Odstraňte přebytečný tmel a lepidlo z povrchu pomocí technického benzínu. Nepoužívejte rozpouštědla na laky.

Postupujte přesně podle těchto instrukcí:

a) vždy začněte v rohu, zarýsujte na zeď svislice, které označí budoucí umístění panelů. Pro zajištění stejné výšky si narýsujte navíc ještě jednu čáru horizontální. Nezapomeňte ponechat 3 mm mezeru mezi jednotlivými deskami pro těsnící silikon (tloušťka mezery mezi panely by měla odpovídat šířce spáry obkladaček dekoru).

b) přesně si vyměřte a naznačte na panelech místo pro vyříznutí otvorů pro napojení baterií a odpadů. Po předvrtání zvětšíte otvor na požadovaný rozměr vhodným nástrojem. Před nanesením lepidla přiložte panel „nasucho!“ a překontrolujte (stejný postup pro elektrické vedení).

c) řezejte, označujte a upravujte pouze vnitřní hranu, vnější hrana musí zůstat svislá

d) mezi jednotlivými deskami nechte mezeru o velikosti šíře spáry mezi obklady. Nejprve spáry vyčistěte technickým benzínem a poté je vyplňte bílou kvalitní silikonovou těsnící hmotou, aby vznikl dojem kachlíkové spáry. Hrany panelů po obvodu i v místě spojů musí být ze spodní strany dobře přilepeny, aby zabránily průniku vody pod panel. Někteří instalatéři hrany panelů s obkladačkami ošetřují ještě vodním sklem. Dobrým pomocníkem při spárování jsou vhodné zbytky (přířezy) z obložení, které se dávají mezi panely.

e) pokud je třeba, použijte lišty ABITIBI

Poznámka: jestliže nepředpokládáte instalaci obkladačkových panelů do vlhkého prostředí, můžete tento panel položit svisle i vodorovně (týká se např. mezi pracovní desku a horní skříňky kuchyňské linky atd.).

Údržba: k čištění stačí použít vlhký hadřík, mýdlo a voda. Nepoužívejte tekuté píský a podobné prostředky, kterou mohou narušit povrchovou úpravu panelu.

III. Instalace panelů ABITIBI ve sprchových a vanových koutech

Prostory s vysokou vlhkostí: pro zachování vodotěsnosti celého obložení použitého v prostorách s vysokým procentem vlhkosti (jako např. vanové a sprchové kouty), je obzvláště důležité důkladné utěsnění všech deskových hran. Utěšňujte výhradně prvotřídním čistým bílým sanitárním silikonem. Obzvláštní pozornost vyžaduje okolí vodovodních trubek.

Upozornění: před spárováním vyčistěte mezery technickým benzínem. Dříve než začnete utěšňovat, nechte lepidlo do druhého dne proschnout. V opačném případě by mohlo dojít k odbarvení těsnícího prostředku. Před tmelením vany ji napusťte vodou. Toto může způsobit ještě drobný pohyb, takže mezera může být řádně vyplněna silikonem, což zajistí dobré utěsnění.

Sprchové kouty: neinstalujte obložení sprchových koutů širších než 1,2 m (šíře panelu). Spoje mezi panely s výjimkou rohů jsou nepřijatelné. Rohy musí být důkladně utěsněny, stejně jako horní a dolní hrany desek a okolí vodovodních trubek. Před řezáním panelu si uvědomte, že je nezbytně nutné ponechat místo pro těsnící hmotu.

Upevnění desky:

Lepení: použijte výhradně lepidlo NOVEX 100 v kartuši 310 ml. Položte panel lícem dolů - chraňte přitom jeho povrchovou úpravu. Lepidlo nanášejte v pravidelném hustém vlnovci ze strany na stranu na zadní stěnu panelu, rozetřete důkladně stěrkou do všech krajů a rohů desky, nenechte zaschnout. Ve chvíli, kdy lepidlo lehce zavadne, umístěte desku na zeď a pevně ji přitiskněte. Pracujte od středu ke krajům. Výsledkem musí být dokonalé přilnutí desky celou plochou. Odstraňte přebytečný tmel a lepidlo z povrchu pomocí technického benzínu. Nepoužívejte rozpouštědla na laky.

Postupujte přesně podle těchto instrukcí:

a) vždy začněte v rohu, zarýsujte na zeď svislice, které označí budoucí umístění panelů. Pro zajištění stejné výšky si narýsujte navíc ještě jednu čáru horizontální. Nezapomeňte ponechat 3 mm mezeru mezi jednotlivými deskami pro těsnící silikon.

b) přesně si vyměřte a naznačte na panelech místo pro vyříznutí otvorů pro napojení baterií a odpadů. Po předvrtání zvětšíte otvor na požadovaný rozměr vhodným nástrojem. Před nanesením lepidla přiložte panel „nasucho!“ a překontrolujte (stejný postup pro elektrické vedení).

c) řezejte, označujte a upravujte pouze vnitřní hranu, vnější hrana musí zůstat svislá

d) mezi jednotlivými deskami nechte mezeru o velikosti šíře spáry mezi obklady. Nejprve spáry vyčistěte technickým benzínem a poté je vyplňte bílou kvalitní silikonovou těsnící hmotou, aby vznikl dojem kachlíkové spáry. Hrany panelů po obvodu i v místě spojů musí být ze spodní strany dobře přilepeny, aby zabránily průniku vody pod panel. Někteří instalatéři hrany panelů s obkladačkami ošetřují ještě vodním sklem. Dobrým pomocníkem při spárování jsou vhodné zbytky (přířezy) z obložení, které se dávají mezi panely.

e) pokud je třeba, použijte lišty ABITIBI

Údržba: k čištění stačí použít vlhký hadřík, mýdlo a voda. Nepoužívejte tekuté píský a podobné prostředky, kterou mohou narušit povrchovou úpravu panelu.

V případě, že si na instalaci nevěříte, můžete si objednat instalaci od našich zkušených montérů.